



Szafa Rack Extralink 19" 6U 600x600 Wisząca Serwerowa na ścianę Czarna

Nr katalogowy: EX.7232

Producent: Extralink

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

506,00 PLN

Opis produktu

Szafa Rack Extralink 19" 6U 600x600 Wisząca Serwerowa na ścianę Czarna



Najważniejsze cechy:

- **6U w standardzie 19"**: umożliwia montaż typowych urządzeń sieciowych i serwerowych w uporządkowanej formie.
- **Wymiary 600×600 mm**: kompaktowe dopasowanie do mniejszych pomieszczeń, przy zachowaniu przestrzeni na sprzęt.
- **Montaż na ścianie**: oszczędza miejsce i pozwala uporządkować instalację w trudno dostępnych przestrzeniach.
- **Drzwi ze szkła hartowanego**: zapewniają ochronę przed kurzem i zanieczyszczeniami oraz ułatwiają kontrolę wnętrza.
- **Zamek na klucz**: ogranicza dostęp do wnętrza i zwiększa bezpieczeństwo przechowywanego sprzętu.
- **Spawana rama i panele boczne**: solidna konstrukcja oraz zdejmowane panele boczne ułatwiają montaż i serwis.
- **Organizacja okablowania**: otwory do prowadzenia kabli na górze i na dole ułatwiają uporządkowanie przewodów.
- **Chłodzenie i wentylacja**: pasywne chłodzenie oraz możliwość montażu wentylatora pomagają utrzymać stabilne warunki pracy.
- **Zawartość zestawu**: szafa rack Extralink 6U 600×600 czarna, śruby, instrukcja montażu.

Szafa rack Extralink 6U 600×600 - organizacja sieci w domu, biurze i serwerowni

Szafa rack Extralink 6U 600×600 czarna służy do uporządkowania urządzeń sieciowych oraz okablowania w miejscach, gdzie brakuje przestrzeni i trudno utrzymać porządek. Jest przeznaczona dla osób, które chcą przechowywać sprzęt w jednym, bezpiecznym punkcie, zamiast trzymać urządzenia i przewody luzem, co utrudnia dostęp, serwisowanie, oraz obniża estetykę pomieszczenia. Dzięki montażowi na ścianie oszczędzasz miejsce, a jednocześnie zyskujesz łatwy dostęp do elementów instalacji. Taki układ pozwala szybciej zlokalizować przewody i urządzenia, a także sprawniej wykonać zmiany w sieci.

Szafa pracuje w **standardzie 19"**, ma wysokość **6U**, wymiary **600×600 mm**, głębokość **600 mm**, oraz wysokość **365 mm**. Sprawdza się w biurach i serwerowniach, ale także w mniej standardowych przestrzeniach, takich jak garaż lub pomieszczenie gospodarcze, gdzie zależy Ci na uporządkowaniu sprzętu w kompaktowej formie. Konstrukcja jest estetyczna i pasuje do różnych wnętrz, co ułatwia wkomponowanie szafy w istniejącą zabudowę.

Front został wyposażony w **drzwi ze szkła hartowanego**, które chronią wnętrze przed kurzem i zanieczyszczeniami, a jednocześnie umożliwiają kontrolę zawartości bez otwierania szafy. Dodatkowo **zamek na klucz** zabezpiecza sprzęt i ogranicza dostęp do wnętrza wyłącznie do upoważnionych osób, co jest istotne w biurach oraz w pomieszczeniach technicznych.

Stabilność zapewnia **spawana rama**, a **zdejmowane panele boczne** ułatwiają montaż oraz serwis. Do prowadzenia instalacji przewidziano **otwory do wprowadzenia kabli** zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu, dzięki czemu przewody można poprowadzić w sposób bardziej uporządkowany. Szafa oferuje **pasywne chłodzenie**, a jednocześnie umożliwia **montaż wentylatora**, jeśli chcesz dodatkowo poprawić cyrkulację powietrza wokół urządzeń.

Produkt jest gotowy do użycia po zamontowaniu na ścianie, ponieważ w zestawie otrzymujesz **śruby** oraz **czytelną instrukcję**. Szafa nie wymaga aplikacji ani rejestratora, natomiast do działania instalacji potrzebujesz urządzeń, które chcesz w niej umieścić, zgodnych ze standardem 19".

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **- Do czego służy szafa rack Extralink 6U?** Służy do uporządkowania i przechowywania urządzeń sieciowych oraz okablowania w standardzie 19", szczególnie w mniejszych pomieszczeniach.
- **- Czy ta szafa nadaje się tylko do serwerowni?** Nie, może być używana także w biurze, garażu, oraz pomieszczeniach gospodarczych, jeżeli chcesz zorganizować instalację i oszczędzić miejsce.
- **- Czy drzwi chronią sprzęt przed kurzem?** Tak, drzwi ze szkła hartowanego zapewniają dodatkową ochronę przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- **- Czy dostęp do wnętrza jest bezpieczny?** Tak, drzwi przednie mają zamek na klucz, co ogranicza dostęp do upoważnionych osób.
- **- Czy montaż jest skomplikowany?** Nie, montaż jest prosty, ponieważ w zestawie są śruby oraz czytelna instrukcja.
- **- Czy mogę poprawić chłodzenie urządzeń w środku?** Tak, szafa ma pasywne chłodzenie i umożliwia montaż wentylatora, jeżeli chcesz zwiększyć cyrkulację powietrza.

Konfiguracja krok po kroku:

- 1) Wybierz miejsce montażu na ścianie, tak aby zapewnić wygodny dostęp do sprzętu oraz okablowania.
- 2) Zamontuj szafę na ścianie, zgodnie z instrukcją, używając dołączonych śrub.
- 3) Zdejmij panele boczne, jeśli chcesz ułatwić sobie montaż urządzeń oraz prowadzenie przewodów.
- 4) Wprowadź kable przez otwory na górnej pokrywie lub na dolnym panelu, a następnie uporządkuj ich przebieg.
- 5) Zamontuj urządzenia w standardzie 19" w zakresie 6U, zamknij drzwi i zabezpiecz je kluczem, jeśli jest to potrzebne.

Czy trzeba dokupić dodatkowe produkty? NIE, aby korzystać z szafy jako obudowy i organizera instalacji.

Jeśli chcesz zbudować kompletną instalację: potrzebujesz urządzeń sieciowych w standardzie 19" oraz okablowania, a opcjonalnie wentylatora, jeżeli chcesz zwiększyć chłodzenie.

Galeria:









Specyfikacja:

- **Marka:** Extralink
- **Typ:** Szafa rack
- **Wysokość rack:** 6U

- **Standard montażu:** 19"
- **Wymiary:** 600 × 600 mm
- **Głębokość:** 600 mm
- **Wysokość:** 365 mm
- **Kolor:** Czarny
- **Montaż:** Montowana na ścianie, lub w pozycji stojącej
- **Konstrukcja:** Spawana rama
- **Konstrukcja ramy:** Do samodzielnego montażu
- **Drzwi przednie:** Szkło hartowane
- **Kąt otwarcia drzwi:** Ponad 180°
- **Zabezpieczenie:** Zamek na klucz
- **Panele boczne:** Zdejmowane
- **Wprowadzenie kabli:** Otwory na górnej pokrywie i na dolnym panelu
- **Chłodzenie:** Pasywne
- **Możliwość montażu wentylatora:** Tak
- **Zestaw montażowy:** Śruby w komplecie
- **Instrukcja:** Dołączona